

Informationen zur Montage von Bannern für Außenfassaden und Fahnen

Der Hersteller verwendet ein gängiges Fahnenmaterial aus 100 % Polyester-Wirkware, welches reißfest und witterungsbeständig ist, dabei gleichzeitig eine brillante Farbwiedergabe bietet.

Für die kurze Aushangzeit einer *Impulspost-Aktion* oder der *Kirchenvorstandswahlen* bietet das Material eine hohe Qualität und ist bestens für die Außenwerbung geeignet.

Fahnen

Die bestehende Ausführung sollte auf keinen Fall verändert werden!

Im Besonderen sollten an der Unterkante keine zusätzlichen Elemente (Holz- oder Metallstangen) befestigt werden. Die Windkräfte, die auf diese großen Flächen einwirken, sind erheblich und die Saumnähte können aufreißen. Zusätzlich angebrachte Elemente zur Beschwerung können Schäden an Gebäuden verursachen oder auch Personen verletzen.

Banner

Die Kirchenbanner sind umlaufend gesäumt und die eingearbeiteten Metallösen bieten eine individuelle Befestigungsmöglichkeit. Durch die Ösen lassen sich starke Nylonseile (alternativ Kabelbinder oder Gummispannseile / Fahrradspanner) durchführen, um das Banner zu spannen. Die Verankerungen in der Wand dürfen nicht direkt durch die Metallösen geführt werden (Vermeidung von Abrieb auf dem Verputz).

Bitte beachten Sie bei der Anbringung folgende Hinweise:

- Spannen Sie das Banner nicht über einen rauen Mauervorsprung. Durch die Reibung ziehen sich Fäden und der Stoff zerreißt.
- Nur die mehrfache Befestigung der Großbanner (oberes Ende, Mitte, unteres Ende) ist angesichts der großen Fläche sicher! Ist eine Befestigung in der Mitte technisch nicht möglich (Wärmedämmung, Denkmalschutz etc.), sollten Sie von der Montage Abstand nehmen.
- Zwangsläufig sind die Außenbanner witterungsbedingten Einflüssen ausgesetzt. Vor allem Wind führt dazu, dass das Material ständig in Bewegung ist. So kann ein weicher, kalkhaltiger Verputz beschädigt werden, wenn die starken Seile und Metallösen häufig darüber reiben.
- Das Material ist nicht B 1 flammhemmend ausgerüstet. Bei Funkenflug (zum Beispiel bei einem Osterfeuer) verschmort Polyester und zieht sich zusammen. Vermeiden Sie offenes Feuer in der Nähe der Außenbanner!
- Die Stoffe sollten nicht unbeaufsichtigt herumliegen!
- Sie können die Banner und Fahnen behalten (Wiederverwendung oder Upcycling), den Monteuren übergeben (bei professioneller Montage) oder in der Tonne für Restmüll entsorgen.
- Für mögliche Schäden haftet der Besteller (z.B. die Gemeinde).

Bei der professionellen Montage haftet das beauftragte Unternehmen nur für mögliche Fehler im Rahmen der Anbringung. Bitte informieren Sie umgehend das MEDIENHAUS, damit wir bei der Regulierung behilflich sein können.